

PROWADNICA DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: **41cm**

Wysokość rączki: **14cm**

Długość prowadnicy: **34cm**

Szerokość prowadnicy: **6cm**

Długość łańcucha: **82cm** (44*3/8*1,3mm)

Minimalna grubość sznitu: **4,7mm**

Otwór montażowy max: **4,7cm**

W zestawie pierścień gumowy fi40



Zestaw zawiera

- prowadnica
- łańcuch
- Zbiornik do oleju
- osłona dłoni
- śruby oraz klucz

Montaż

Należy zdjąć osłonę kątowniki, odkręcić nakrętkę i zdjąć podkładkę od dołu. Na trzpień nasadzić koło zębate - napędowe i nakręcić na całość oryginalną nakrętkę. Aluminiowy korpus po zlurowaniu imbusowych śrub nasadzić na kołnierz kątowniki, na którym wcześniej była osłona. Należy go odpowiednio spozycjonować.

Następnie należy założyć prowadnicę- miecz i łańcuch. Zwróć uwagę na kierunek ułożenia zębów łańcucha. Nałóż plastikową osłonę na 2 wystające z aluminiowego korpusa śruby , na to pseudozderzak z blachy i dokręć wstępnie 2 nakrętkami. Układając prowadnicę, należy zwrócić koniecznie uwagę, czy napinacz łańcucha trafił idealnie w otwór prowadnicy . Palcami dokręć nakrętkę, ewentualnie lekko kluczem,ustawić naprężenie łańcucha i dokręć obie nakrętki.



W niektórych typach szlifierek z dłuższym wałkiem mocowania tarczy, konieczne będzie wycięcie otworu, aby podkładka nie tarła o osłonę

Smarowanie jest niezwykle ważne i warto to kontrolować co parę minut. Przystawka posiada wbudowany system smarowania łańcucha. Wystarczy uzupełnić zbiornik smarem do smarowania łańcucha. Bez tego nie będzie gwarantowane poprawne działanie.